

Tillsammans gör vi PLATS FÖR VATTNET

Så här kapar du stupröret

1

Såga av stupröret. Använd till exempel en bågfil, eller en tigersåg. På vilken höjd du kapar stupröret beror på hur du vill leda bort vattnet. Du behöver kapa stupröret på två ställen. Första stället är nere vid marken där du ska proppa röret. Det andra är den höjd du vill leda vattnet från.



2

Proppa rörstumpen som sticker upp från marken. Använd en propp i rätt dimension från byggvaruhus.



3

Ta hand om vattnet från det kapade stupröret. Du kan leda bort det på olika sätt eller samla det i en regnvattentunna.



Psst...

Om du leder bort vattnet via till exempel rännalsplattor behöver du en utkastare. Det är en böj som ska sitta på mynningen till stupröret du har kapat. Flera varianter finns, fråga i byggvaruhandeln.